

エネルギーのご使用状況を確認する

画面の見かた

分岐モニター

分岐ブレーカー別に見る (→30ページ)
現在の電気のご使用状況を、分岐ブレーカー別に確認できます。負荷の大きい回路を探すのに便利です。



[エネルギーモニター]をタッチ



スイッチをタッチすると各項目のトップ画面を表示します!

CO₂データ

CO₂排出量を見る (→44ページ)
CO₂排出量を期間別(日間、月間、年間)にグラフで確認できます。ご家庭内のCO₂排出量を確認できます。



総積算

現在までの総積算を見る (→46ページ)
ご使用をはじめてから現在までの、使用量や発電量などの総積算値を確認できます。



エネルギーのご使用状況を確認する

電気、ガス、水道の使用状況や各機器の使用状況を数値やグラフで表示します。また、過去の使用実績を確認・比較することもできます。


エリア別消費量

エリア別(部屋・機器)に見る (→33ページ)
電気・ガス・水道のご使用状況を、エリア別に月単位で確認できます。



目標達成度

目標達成度を見る (→37ページ)
目標値と実際の使用量を比較し、省エネの目標達成度を電気・ガス・水道別に確認できます。



月単位の電力量は、年間グラフ
日単位の電力量は、月間グラフ
時間単位の電力量は、日間のグラフ
で確認


グラフ

期間(日間、月間、年間)別に見る (→39ページ)
期間(日間・月間・年間)別に、電気・ガス・水道のご使用状況をグラフで確認できます。



機器別

機器別に見る (→41ページ)
太陽光発電や外部発電の発電量、蓄電池の充放電量の実績を期間別(日間・月間・年間)に表示します。



お知らせ
確認できる料金やCO₂排出量の値は目安です。enecocoコントローラ上で設定する料金換算値やCO₂原単位にもとづいて計算するため、実際の値とは異なります。