




## データ書き出し(その2) USBメモリに表示器の「計測データファイル」を書き出しする

- 4 「データ書き出し」終了後に右図のような画面が表示されます  
USBメモリを取り外してください

計測データファイルを、USBメモリに書き込みました。  
(USBメモリは、安全に取り外すことができます。)

❗ 計測データファイルはCSV形式です。  
再度、データ書き出しを行うと計測データファイルが上書きされます。

TOP、(決定)、の何れかのキーを押すと、元の画面に戻ります。

計測データファイルは、USBメモリの「¥ID¥計測データ¥」フォルダに作成されます。

データ書き出し終了後は、USBメモリが自動アンマウントされます。

再度データ書き出しを行うには、USBメモリの抜き差しを行ってください。

USBメモリの取り外し後は、化粧パネルを上スライドさせ、元の状態に戻してください。

なお、計測データファイルには設定値ファイルも含まれています。

設定値ファイルは、USBメモリの「¥ID ¥設定¥」フォルダに作成されます。